

WWW.START-LINE.RU

на сайте находится подробная видео-инструкция
по сборке теннисного стола данной модели



HOBBY EVO

START LINE®

Т Е Н И С Н Ы Й С Т О Л

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4. ПОРЯДОК СБОРКИ
5. КОМПЛЕКТАЦИЯ
6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРЕ МОЖНО ПО QR КОДУ



6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Стол для настольного тенниса должен эксплуатироваться и храниться в закрытых, сухих помещениях при температуре от + 5 С до + 25 С и относительной влажности воздуха не выше 65%.

Столы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

Поверхность столов следует оберегать от соприкосновения с горячими предметами.

Поверхности игрового поля следует периодически протирать средствами для очистки мебели или мыльным раствором.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Теннисный стол модели _____ заводской № _____

На основании осмотра и проведенных испытаний признан годным для эксплуатации. Стол соответствует техническим требованиям и чертежам.

Принят и укомплектован _____
(подпись лица, ответственного за приемку)

_____ (дата приемки)

Шаблон проверен и соответствует чертежу _____
(подпись лица, ответственного за шаблон)

8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Разработчик и изготовитель ООО «Старт Лайн» гарантирует соответствие теннисного стола нормативно-технической документации при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи теннисного стола.

_____ (дата продажи)
Печать

Претензии направлять по адресу: 630126, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 261

11. Переверните обе собранные столешницы, поставьте на ровный пол, расположите их, как показано на Рис.9 и сдвиньте до касания внутренние торцы столешниц, совместив при этом центральные линии разметок.



Установка стола, Рис.9

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Теннисные столы **START LINE** — это идеальные столы для тренировок и соревнований, которые спроектированы на основе передовых направлений развития теннисного спорта и изготовлены с применением современных высококачественных материалов и прогрессивных технологий. Эффективный механизм трансформации теннисных столов **START LINE** делают их удобными в обращении и хранении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- стол для помещений
- механизм трансформации и фиксирования
- полимерное покрытие
- размер 274 x 152,5 x 75 см
- размер в сложенном виде 136,5 x 152,5 x 10 см

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Перевозить стол допускается только в заводской упаковке и в строго вертикальном положении.

Перед тем как приступить к сборке стола, обязательно проверьте все детали на предмет повреждений и дефектов. Убедившись в целостности комплектующих, приступайте к сборке стола, согласно действиям в инструкции. При обнаружении дефектов, механических повреждений, трещин и т. д. необходимо, не выбрасывая упаковку, связаться с продавцом и отправить ему претензию по данному дефекту. Претензию должны сопровождать фотографии дефекта и упаковки, в которой находился данный стол.

Перед началом сборки проверьте, есть ли у вас все необходимые инструменты, которые могут потребоваться во время сборки теннисного стола (ключ 8x10, отвертка крестовая, ключ 12x13). Наличие всех необходимых инструментов сэкономит ваше время и сделает сборку быстрой и легкой.

Удостоверьтесь, что вы освободили достаточно места для сборки, и убрали все предметы, которые могут повредить вам во время сборки. После того, как вы собрали теннисный стол, удостоверьтесь, что он установлен в удобном и достаточном для свободного использования месте.

Во время сборки теннисного стола вам будет необходимо поднимать габаритные части. Вам будет значительно проще и легче сделать это вдвоем.

Транспортировка по помещению, сборка и разборка стола в игровую позицию должна осуществляться взрослыми или под присмотром взрослых. Обратите внимание, что стол должен собираться, транспортироваться и устанавливаться в игровую позицию на ровной поверхности.

Пожалуйста, проверяйте и затягивайте винты время от времени при необходимости.

10. После того, как Вы полностью собрали одну столешницу, приступайте к сборке второй, выполняя поочередно все пункты раздела **4.Порядок сборки** с 1 по 9 пункты.




Рис.6

Саморез 3,9x13 (поз.10)

8. Уложите ногу на столешницу до упора, согните и расположите раскос, как показано на Рис.6, затем плотно прижмите уголок к столешнице и закрепите его саморезами на столешницу.
Те же манипуляции проделайте с остальными раскосами.



9. После того, как Вы закрепили уголок с раскосом к столешнице, проверьте правильность выполненных операций: поднимите ногу стола от столешницы до упора вверх. При этом нога должна остановиться в вертикальном положении, а раскосы полностью раскрыться (см. Рис7).

4. ПОРЯДОК СБОРКИ

1. При распаковке снять лист гофрокартона, вытащив скобы.
2. Вытащить бруски, стопорящие столешницу вместе со скобами.
3. Вынуть лист гофрокартона с ногами и комплектующими.
4. Сборка производится на чистой гладкой поверхности.
5. Расположите столешницу, как показано на Рис.1 (лицевой стороной вниз) на ровной мягкой поверхности.






Рис.1

Сборка столешницы

1. Сориентируйте два уголка (поз.5), как показано на Рис.2, совместите отверстия в уголках с отверстиями на столешнице и закрепите уголки на столешнице саморезами (поз.10).
2. Аналогичные действия проделайте с оставшихся трех сторон столешницы.





3. Возьмите ногу Hobby EVO и закрепите ее с двух сторон на уголках болтами М6х35 (поз.6) и гайками М6 (поз.9).
4. Аналогичные действия проделайте со второй ногой.



5. Установите раскосы (поз.2,3). По 2 шт. на каждую ногу.


Обратите внимание, что раскосы отличаются друг от друга (левый и правый).




Раскосы устанавливаются с внутренней части ноги при помощи втулки (поз.4), болта М6х45 (поз.7) и гайки М6 (поз.9). Расположите раскосы, как показано на Рис.4.

6. Далее, к раскосу закрепите уголок Hobby (поз.5). На Рис.5 показано взаимное расположение раскоса и уголка.

7. Закрепите уголки аналогичным образом на все 4 раскоса столешницы



ЛИСТ КОМПЛЕКТАЦИИ Hobby Evo



КОМПЛЕКТНОСТЬ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Столешница	2
2	Раскос лев.	4
3	Раскос прав.	4
4	Втулка	8
5	Уголок Hobby	24
6	Болт М6х35	8
7	Болт М6х45	8
8	Болт М6х12	8
9	Гайка М6 самоконтр.	24
10	Саморез 3,9х13	48
11	Нога Hobby EVO	4
12	Паспорт	1

